



## NOTICE GRANDSTREAM GXP 1100 & GXP 1105



## TABLE DES MATIERES

I.	<u>Fonctions de base</u> .....	3
A.	Passer un appel .....	3
B.	Répondre à un appel.....	3
C.	Terminer un appel .....	3
D.	Désactiver le micro .....	3
E.	Accéder à la messagerie vocale.....	3
II.	<u>Fonctions avancées</u> .....	4
A.	Mettre en attente .....	4
B.	Reprendre un appel en attente .....	4
C.	Double Appel .....	4
D.	Renvoi d'appels vers un numéro interne.....	4
E.	Renvoi d'appels vers un numéro externe .....	4
F.	Renvoi d'appels vers la messagerie .....	4
G.	Désactiver le renvoi d'appels .....	4
H.	Transférer un appel .....	4
a.	Transfert à l'aveugle .....	4
b.	Transfert assisté.....	4
I.	Intercepter un appel .....	4

Ce document décrit les fonctions de base du téléphone. Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisateur disponible sur : [www.grandstream.com](http://www.grandstream.com)

## I. Fonctions de base

### A. Passer un appel

Décrocher le combiné. Vous devez entendre une tonalité.

Composez le numéro et presser « **SEND** » ou appuyez sur #.

NB : N'oubliez pas de composer le « **0** » avant le numéro afin d'appeler vers l'extérieur.

Si vous appuyez sur « envoi » sans composer de numéro, c'est le dernier numéro composé qui sera automatiquement appelé.

### B. Répondre à un appel

Décrochez simplement le combiné.

### C. Terminer un appel

Raccrochez simplement le combiné.

### D. Désactiver le micro

Pendant un appel actif, appuyez sur la touche  pour désactiver / activer le microphone.

### E. Accéder à la messagerie vocale

Un signal lumineux rouge indique qu'un message est en attente.

Pour le consulter, appuyez sur le bouton « **MSG** ».

## II. Fonctions avancées

### A. Mettre en attente

Mettez un appel en attente en appuyant sur la touche « **HOLD** ».  
Appuyez de nouveau sur la touche « **HOLD** » pour reprendre l'appel.

### B. Reprendre un appel en attente

Placez automatiquement l'appel en cours en attente ou basculer entre deux appels en appuyant sur la touche **FLASH**. Tonalité d'appel en attente (BIP répétitif).

### C. Double Appel

Quand un autre appel arrive alors que vous êtes déjà en conversation, le téléphone va produire une tonalité d'appel en attente (BIP répétitif). Répondez à l'appel en appuyant sur la touche « **FLASH** ». L'appel en cours sera mis en attente.

### D. Renvoi d'appels vers un numéro interne

Pour renvoyer tous les appels vers un autre poste en interne, **composez « \*2 + le numéro de poste interne »**, puis appuyez sur la touche « **SEND** ».

### E. Renvoi d'appels vers un numéro externe

Pour renvoyer tous les appels vers un numéro externe, **composez « \*20 + le numéro du poste externe »**, puis appuyez sur la touche « **SEND** ».

### F. Renvoi d'appels vers la messagerie

Composez **\*2+599 + « SEND »**.

### G. Désactiver le renvoi d'appels

Composez **\*3+ « SEND »**.

### H. Transférer un appel

#### a. Transfert à l'aveugle

Lors du premier appel actif, appuyez sur la touche **TRAN** et composez le numéro à transférer.

Appuyez sur **SEND** ou **#** pour compléter le transfert.

#### b. Transfert assisté

Lors du premier appel actif, appuyez sur la touche **FLASH**. Le premier appel sera mis en attente.

Entrez le numéro pour le second appel et établir l'appel.

Appuyez sur la touche **TRAN**.

Appuyez sur **FLASH** pour transférer l'appel.

### I. Intercepter un appel

Composez : **\*5+N°du poste sonnant**.