

# Panasonic

## NOTICE PANASONIC TGP500



## TABLE DES MATIERES

I.	<u>Inscription du DECT sur la base</u> .....	3
II.	<u>Fonctions de base</u> .....	3
A.	Passer un appel .....	3
B.	Répondre à un appel.....	3
C.	Terminer un appel .....	3
D.	Désactiver le micro .....	3
E.	Accéder à la messagerie vocale.....	3
III.	<u>Fonctions avancées</u> .....	4
A.	Mettre en attente .....	4
B.	Reprendre un appel en attente .....	4
C.	Double Appel .....	4
D.	Conférence (jusqu'à 3 participants) .....	4
E.	Renvoi d'appels vers un numéro interne.....	4
F.	Renvoi d'appels vers un numéro externe .....	4
G.	Renvoi d'appels vers la messagerie .....	4
H.	Désactiver le renvoi d'appels .....	5
I.	Transférer un appel .....	5
a.	Transfert d'appels aveugle .....	5
b.	Transfert d'appels assisté.....	5
J.	Intercepter un appel .....	5
IV.	<u>Annuaire et journal d'appels</u> .....	6
A.	Consulter l'historique des appels .....	6
B.	Recomposer un numéro .....	6
C.	Consulter la liste de contacts .....	6


Ce document décrit les fonctions de base du téléphone. Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisateur disponible sur : [www.grandstream.com](http://www.grandstream.com)

## I. Inscription du DECT sur la base

Dans le cas où un DECT serait déconnecté de la base Panasonic, il faut l'enregistrer en suivant ces instructions :

1- Appuyez sur la touche de menu «  » puis composez la combinaison des touches suivantes :

**#130**

2- Appuyez sur la touche «  » de la base Panasonic pendant 4 secondes puis sur « **OK** » de DECT.

3- Le DECT vous demandera le code PIN qui est par défaut « **0000** ».

→ Le DECT est désormais enregistré sur la base Panasonic TGP500.


## II. Fonctions de base

### A. Passer un appel

Décrochez simplement le combiné et composez le numéro.

N'oubliez pas de composer le « **0** » avant le numéro afin d'appeler vers l'extérieur.

### B. Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, le voyant de sonnerie clignote rapidement sur le combiné. Décrochez le combiné et appuyez sur la touche  lorsque le téléphone sonne.

### C. Terminer un appel

A la fin de la conversation, appuyez sur la touche rouge .

### D. Désactiver le micro

La fonction Couper le micro activée, vous pouvez entendre le correspondant, mais celui-ci ne peut vous entendre.

1- Appuyez sur la touche  lors d'un appel.


2- Pour revenir à la conversation, appuyez de nouveau sur la touche .

### E. Accéder à la messagerie vocale


Composez le **599**.

### III. Fonctions avancées

#### A. Mettre en attente


Pour mettre un appel en cours de communication en attente, appuyez sur la touche «  » du clavier.

#### B. Reprendre un appel en attente

Pour reprendre l'appel, appuyez une deuxième fois sur la même la touche «  ».


#### C. Double Appel


Cette fonction vous permet de recevoir des appels alors que vous êtes déjà en conversation au téléphone. Si vous recevez un appel tandis que vous êtes au téléphone, les informations concernant le 2<sup>nd</sup> appelant s'affichent sur le combiné utilisé après l'émission de la tonalité d'interruption.


1- Appuyez sur la touche  pour répondre au deuxième appel.

2- Pour basculer entre des appels, appuyez sur la touche .


#### D. Conférence (jusqu'à 3 participants)

1- Quand le DECT est en communication, appuyez sur la touche menu «  » puis sélectionnez la touche « **4= Conférence** » ou appuyez directement sur la touche « **4** » du clavier.


2- Composez le numéro de destinataire et validez par la touche verte «  ».

3- Attendez que le destinataire réponde à l'appel puis validez la conférence en appuyant sur la touche «  ». La conférence à trois est établit et le mot « Conférence » apparaît sur l'écran du DECT.


4- Pour mettre la conférence en attente, appuyez sur la touche «  ».

5- Pour reprendre la conférence, appuyez sur la touche «  ».


#### E. Renvoi d'appels vers un numéro interne

Pour renvoyer tous les appels vers un autre poste en interne, composez le « **\*2+N°\_Poste\_Interne** » puis appuyez sur la touche verte «  ».


Exemple : « \*2100 » pour renvoyer tous les appels vers le poste interne 100.

Remarque : Après avoir validé le renvoi d'appel, il est important d'appuyer sur la touche raccrocher «  » pour arrêter les bips continus du DECT (Problème de firmware constructeur).


#### F. Renvoi d'appels vers un numéro externe

Pour renvoyer tous les appels vers un numéro externe, composez le « **\*20+N°\_Externe** » puis appuyez sur la touche verte «  ».

Exemple : « \*200612345678 » pour renvoyer tous les appels vers le numéro 0612345678.

Remarque : Après avoir validé le renvoi d'appel, il est important d'appuyer sur la touche raccrocher «  » pour arrêter les bips continus du DECT (Problème de firmware constructeur).

#### G. Renvoi d'appels vers la messagerie

Composez \*2 + 599 + .


## H. Désactiver le renvoi d'appels

Pour annuler tous les types de renvoi d'appel, composez « \*3 » puis validez par la touche « [↩] ».

### I. Transférer un appel



#### a. Transfert d'appels aveugle

Pour transférer l'appel en cours de communication vers un autre poste en mode aveugle, suivez les étapes suivantes :

- 1- Appuyez sur la touche Menu «  ».
- 2- Sélectionnez la touche « **3= Transfert aveugle** » ou vous pouvez directement appuyez sur la touche « **3** » du clavier. La communication active est alors en attente.
- 3- Composez le numéro de destinataire et validez par la touche « [↩] »

#### b. Transfert d'appels assisté

Pour transférer l'appel en cours de communication vers un autre poste en mode assisté, suivez les étapes suivantes :

- 1- Appuyez sur la touche Menu «  ».
- 2- Sélectionnez la touche « **2= Transfert** » ou vous pouvez directement appuyez sur la touche « **2** » du clavier. La communication active est alors en attente.
- 3- Composez le numéro de destinataire et validez par la touche verte « [↩] »
- 4- Attendez que le destinataire réponde à l'appel puis validez le transfert en appuyant sur la touche «  ».


### J. Intercepter un appel

Pour intercepter l'appel destiné à un poste depuis un autre poste, composez le « **\*5+N°\_Extension** » puis validez par la touche « [↩] » (N°\_Extension étant le numéro du poste qui sonne).

Exemple : Le poste 100 appelle le poste 101, le poste 102 peut intercepter l'appel en composant « \*5101 » et validez par la touche « [↩] ».


#### **IV. Annuaire et journal d'appels**

##### **A. Consulter l'historique des appels**

Pour consulter l'historique des appels, appuyez sur la touche «  » puis faites défiler les numéros avec les touches **[▼]** et **[▲]**.


##### **B. Recomposer un numéro**

Les 10 derniers numéros de téléphone composés sont mémorisés dans la liste de renumérotation (chacun comprenant 32 chiffres max.).

- 1- Appuyez sur **[☎]**
- 2- Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité à l'aide des touches **[▼]** et **[▲]**.
- 3- Lancez la communication en appuyant sur la touche verte «  ».

##### **C. Consulter la liste de contacts**

Le répertoire vous permet d'effectuer des appels sans devoir composer le numéro manuellement. Vous pouvez ajouter jusqu'à 100 noms et numéros de téléphone dans votre répertoire.

- 1- Appuyez sur 
- 2- Faites défiler les noms en utilisant les touches **[▼]** et **[▲]**.